

Индикатор режимов работы автоматической двери

Данное устройство обеспечивает контроль режимов работы автоматической двери, при удаленном доступе к ним.

С помощью устройства индикации возможно переключение режимов работы автоматической двери с помощью пульта дистанционного управления.



Сигнализация режимов работы



АВТОМАТИЧЕСКИЙ: Створки дверей открываются автоматически, по команде радаров, кнопок, считывателя системы контроля доступа и т. д.. Дверь открывается / закрывается с задержкой времени T1.



ЗАКРЫТО: Створки двери закрываются после того, как освободится проем. Замок активизируется, как только створки полностью сомкнулись.



ОТКРЫТО: Дверь открывается на установленную ширину.



ВЫХОД: Разрешен только выход. Выход запрещен, как только дверь закрылась.



ВХОД: Разрешен только вход. Вход запрещен, как только дверь закрылась.



РУЧНОЙ: Также назван «СВОБОДНЫЙ РЕЖИМ». Вы можете открывать или закрывать дверь вручную. Используется, что-бы открыть двери в случае неисправности. Или других не предвиденных случаях.



ОХРАНА: Безопасное открывание на ограниченную ширину от 40 до 150 мм, для открывания нажать кнопку "приоритетное открывание", для закрывания кнопку "приоритетное закрывание"

- Мигает
- Не горит
- Горит постоянно